

### **ADVERTENCIA** (para la batería de cualquier PEN de tatuaje inalámbrica)

- **NO DESMONTE, PERFORE, APLASTE, CALIENTE O QUEME LA UNIDAD.**
- Proteja la batería de fuentes de calor (como la exposición continua al sol), el fuego y la inmersión en agua. No almacene la batería ni la utilice cerca de objetos calientes o inflamables. ¡Existe riesgo de explosión!
- Cuando no esté en uso, mantenga la batería alejada de clips, monedas, llaves, tornillos o cualquier otro objeto metálico pequeño que cause contacto con bornes.
- Un cortocircuito entre los contactos de la batería puede provocar quemaduras o provocar un incendio.
- No coloque el cargador y la batería cerca de materiales inflamables; cargue la batería únicamente si está completamente seca y en un lugar a prueba de fuego. ¡Existe riesgo de incendio debido al calor que se acumula durante la carga!
- La batería no debe cargarse sin la supervisión adecuada.

### **WARNING** (for the battery of any Wireless Tattoo Pen)

- **DO NOT DISASSEMBLE, PUNCTURE, CRUSH, HEAT OR BURN THE UNIT.**
- Protect the battery from heat (such as from continuous sun exposure), fire and immersion into water. Do not store or operate the battery near hot or flammable objects. There is a risk of explosion!
- When not in use, keep the battery away from paper clips, coins, keys, screws or any other small metal objects that cause the contact to the bridged.
- A short-circuit between the battery contacts may cause burns or result in a fire.
- Do not place the charging unit and the battery near flammable materials; only charge the battery in dry state and at a fireproof location. There is a risk of fire due to the heat that builds up while charging.
- The battery must not be charged unsupervised.